

## Montageanleitung zu STAKKATO:

- Prüfen Sie zuerst die Beschaffenheit Ihrer Wand in Bezug auf Unebenheiten und Feuchtigkeit.
- Bei feuchten Untergründen ist Stakkato nicht einsetzbar.
- Wir empfehlen die Montage der Wandverkleidung mit geeigneten Schrauben auf einer Holzunterkonstruktion.
- Bei Trockenbauweise (z.B. Rigips) kann Stakkato auch direkt verklebt werden. Befragen Sie hierzu einen Fachberater.
- Die Unterkonstruktion sollte eine Stärke von 2,5-3 cm haben.
- Somit ist garantiert, dass genügend Luftzirkulation zwischen Wand und Stakkato gegeben ist.
- Der seitliche Abstand sollte von Mitte der Latte bis Mitte der nächsten Latte 60 cm betragen.



### 1.)

Beginnen Sie unten mit der ersten Reihe. Schneiden Sie die erste Diele links gerade ab. Der abgeschnittene Teil der Diele soll mindestens 15 cm lang sein. Die unterste Reihe ist mittels Wasserwaage in eine waagrechte Position zu montieren. Bitte beachten Sie, dass der Ausgangspunkt für die Montage der nächsten Reihe wichtig ist, da sonst Montageprobleme der weiteren Dielen auftreten können.

### 2.)

Befestigen Sie die erste Diele an der von Ihnen montierten Unterkonstruktion mit Hilfe von Senkkopfschrauben. Achten Sie darauf, dass die Senkkopfschrauben bündig mit der Trägerplatte sind.





**3.)**

Schieben Sie die zweite Diele in die erste befestigte Diele. Mit Hilfe eines Gummihammers werden die Dielen dicht zusammen geschoben bis keine Fugen mehr sichtbar sind.

**4.)**

Jetzt können Sie die Diele mit Hilfe von Senkkopfschrauben wieder fixieren.



**5.)**

Schieben Sie die Diele in die von Ihnen zuletzt befestigte Diele und wiederholen Sie den vorhergehenden Arbeitsschritt.