

Massivholzplatten

LAGERUNG UND VERARBEITUNGSHINWEISE FÜR MASSIVHOLZPLATTEN

Lagerung:

- ⇒ Die Lagerung darf nur in geschlossenen Räumen erfolgen, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 45 und 55 Prozent erfolgen.
- ⇒ Vermeiden Sie zu hohe Temperaturunterschiede und Luftfeuchtigkeiten zwischen Anlieferung – Lagerung – Verarbeitung.
- ⇒ Die Platten müssen liegend gelagert werden. Bei kalten oder unbefestigten Fußböden ist ein ausreichender Abstand durch entsprechend hohe Lagerhölzer zu schaffen.
- ⇒ Die Platten dürfen nicht in der Nähe von Heizungen, kalten oder feuchten Wänden, Türen oder Fenstern gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
- ⇒ Die Platten sind von oben sowohl im vollen Stapel als auch im Reststapel oder einzelne Platten mit geeignetem Material (Hartfaserplatte, Folie, Plane oder Abdeckplatten) zu schützen.

Verarbeitungshinweise:

- ⇒ Die Verarbeitung sollte in einem Zug erfolgen, d. H. Auftrennen, Fräsen, Schleifen und Lackieren in schnellstmöglicher Zeit.
- ⇒ Dabei wird (bei einem Raumklima von 20 °C und 45 – 55 % Luftfeuchtigkeit) ein Aufnehmen und Abgeben von Luftfeuchtigkeit verhindert um somit die Gefahr des Verziehens zu verhindern.
- ⇒ Bei Fronten und großen Flächen empfiehlt sich der Einbau von Gratleisten.
- ⇒ Wichtig ist auch die komplette Lackierung der Platte (auch stirnseitig) um ein Eindringen von Luftfeuchtigkeit zu verhindern.
- ⇒ Das gewünschte gesunde Wohnklima wird durch die natürliche Eigenschaft des Holzes, Feuchtigkeit aufzunehmen und abzugeben, begünstigt.
- ⇒ Natürlich leidet das Holz (speziell in der Heizperiode) bei ungesundem trockenem Raumklima.

Bei Nichteinhaltung dieser Hinweise kann es zum Öffnen der Leimfugen bis hin zum Verzug oder Rissbildung im Holz kommen.